

الدليل المرجع للأجهزة

HP المكتبية للأعمال من Compaq أجهزة كمبيوتر dc7600 Convertible Minitower

Document Part Number: 384568-171

مايو ۲۰۰۵

يوفر هذا الدليل معلومات أساسية لترقية طراز الكمبيوتر هذا.

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

إن المعلومات الموجودة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

إن Microsoft، و Windows هما علامتان تجاريتان لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.

إن الكفالات الخاصة بمنتجات HP وخدماتها هي فقط تلك المعلن عنها بشكل واضح ضمن بنود الكفالة التي تصحب مثل هذه المنتجات والخدمات. ويجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه بمثابة كفالة إضافية. كما أن HP غير مسؤولة عن النواقص أو الأخطاء التقنية أو التحريرية الواردة في هذا الدليل.

ويحتوي هذا المستند على معلومات خاصة محمية بواسطة حقوق التأليف والنشر. ولا يجوز إستخراج أية نسخة فوتوغرافية أو غيرها عن جزء من هذا المستند، أو ترجمته إلى لغة أخرى دون الحصول على المو افقة الخطية المسبقة من Hewlett-Packard Company.



تحذير: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدي إلى إصابات حسدية أو مفارقة الحياة.



إنذار: يشير النص الوارد على هذا النحو إلى أن عدم اتباع الإرشادات قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بالأحهزة أو فقدان المعلومات.

الدلبل المرجع للأجهزة

أجهزة كمبيوتر Compaq المكتبية من HP طراز dc7600 Convertible Minitower الطبعة الأولى (مايو ٢٠٠٥)

Document Part Number: 384568-171

المحتويات

	١ ميزات المنتج
1-1	ميزات التكوين القياسية
Υ-1	مكوّنات اللوحة الأمامية
٣-١	مكوّنات اللوحة الخلفية
	لوحّة المفاتيّح
0-1	استخدام مفتاح شعار Windows
0-1	وظائف خاصة للماوس
¬¬¬	موقع الرقم التسلسلي
	Minitoryon as all it is a Sil in Sil in Sil
V-1	التغيير من تكوين المحبيوتر الصنغير العمودي ivilintower الى تكوين الكمبيوتر المكتبي
	التغيير من تكوين الكمبيوتر المكتبي إلى تكوين الكمبيوتر
1 • – 1	الصغير العمودي Minitower
	٢ ترقيات الأجهزة
1-7	ميزات الصيانة
	میر ک مصنیت تحذیر ات و تنبیهات
Y-Y	استخدام Smart Cover FailSafe Key
	نزع لوحة تغطية الكمبيوتر
0-7	رح و حــــــــــــــــــــــــــــــــــ
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬	بُرِ عَطاء الفتحة الأمامية
V-Y	رع ــــــ و ـــــــ الفتحة الأمامية إلى مكانه
	رُحت مَا الفتحات الفارغة
	تثبيت ذاكرة إضافية
	 وحدات الذاكرة الثنائية DIMM
9-7	وحدات الذاكرة DDR-SDRAM DIMM
	وــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	تثبيت وحدات الذاكرة DIMM
1 	 تثبيت بطاقة توسيع أو إخراجها
Y • - Y	 مو اقع محركات الأقراص
	تثبيت محركات أقراص إضافية
	 تثبیت محرك أقراص بصریة أو جهاز تخزین آخر قابل للا
	 تثبیت محرك قرص ثابت SATA في حجرة محرك أقراص
	اخراج محرك أقراص من حجرة محركات الأقراص

أ المواصفات

ب استبدال البطاريات

ت تدابير الحماية

	,
١ ت	تثبيت قفل حماية
ت-١	قفل الكبل
ت-۲	قفل عادي
ت-٣	
	ث الإفراغ الإلكتروستاتي
١ ٢	منع الضرر الإلكتروستاتي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	# ·
ية الروتينية بالكمبيوتر وتحضيره للشحن	ج إرشادات تتعلق بتشغيل الكمبيوتر، والعنا
اية الروتينية به	. 11
	إرشادات تتعلق بتشغيل الكمبيونر والعذ
بصريةج-٢	
بصرية ج-٢	تدابير وقائية لحماية محرك الأقراص ال
	تدابير وقائية لحماية محرك الأقراص ال
•	تدابير وقائية لحماية محرك الأقراص ال التشغيل التنظيف
γ	تدابير وقائية لحماية محرك الأقراص ال التشغيل التنظيف الحماية

الفهرس

الفصل (ميزات المنتج

ميزات التكوين القياسية


يمكن تحويل الكمبيوتر HP Compaq Convertible Minitower بسهولة إلى كمبيوتر مكتبى. قد تتنوع ميزات الكمبيوتر وفقاً للطراز الذي تستخدمه. للحصول على قائمة كاملة بالأجهزة والبرامج المثبتة في الكمبيوتر، شُعَّل الأداة المساعدة للتشخيص (المضمنة فقط في بعض طرازات الكمبيوتر). وتتوفر إرشادات حول استخدام الأداة المساعدة في تليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD.



تكوين Convertible Minitower

مكونات اللوحة الأمامية


قد يختلف تكوين محركات الأقراص حسب الطراز.



		نات اللوحة الأمامية	مكوَّ
زر إخراج الأقراص البصرية	7	محركات الأقراص البصرية	1
زر التشغيل الثنائي الحالة	8	أضواء نشاط محركات الأقراص البصرية	2
ضوء التشغيل	9	محرك أقراص مرنة (اختياري)	3
منافذ الناقل التسلسلي العالمي (USB)	10	ضوء نشاط محرك الأقراص المرنة (اختياري)	4
موصل سماعات الرأس	11	زر إخراج القرص المرن (اختياري)	5
موصل الميكروفون	12	ضوء نشاط محرك القرص الثابت	6

إن محرك الأقراص البصرية هو إما محرك أقراص مضغوطة، أو محرك أقراص مضغوطة قابلة للكتابة/ $\sqrt{2}$ عادة الكتابة CD-R/RW، أو محرك أقراص رقمية الكتابة/ $\sqrt{2}$ عادة الكتابة CD-RW/DVD، أو محرك أقراص مختلطة CD-RW/DVD. أو محرك أقراص مختلطة CD-RW/DVD.

مكونات اللوحة الخلفية



مكونات اللوحة الخلفية


<u>P</u>	7	موصل سلك الطاقة		1
Q	8	موصل ماوس PS/2 (أخضر)	è	2
₽	9	ا موصل لوحة مفاتيح PS/2 (أرجواني)		3
•∤	10	• ناقل تسلسلي عالمي (USB)	4	4
₽	11	١ الموصل التسلسلي	10101	5
		موصل الشبكة 45-RJ	무무	6
	₽		عوصل ماوس PS/2 (أخضر) 8 □ موصل ماوس PS/2 (أخضر) 9 ⟨ ك ♥ موصل لوحة مفاتيح PS/2 (أرجواني) 9 ♦ 10 ♦ 10 ♦ 10 ♦ 11 ♦ 10 ♦ 11 ♦ 10 ♦ 11 ♦ 10 ♦ 11 ♦ 10 ♦ 11 ♦ 10	♦ موصل ماوس PS/2 (أخضر) 8 □ ♦ موصل ماوس PS/2 (أرجواني) 9 ١٥ (USB) ١٥

[♦] يختلف ترتيب الموصلات وعددها حسب الطراز.

يكون موصل جهاز العرض على لوحة النظام غير نشط إذا كانت بطاقة PCI Express الرسومية مثبتة في الكمبيوتر.

إذا كانت بطاقة ADD2 الرسومية مثبتة، فيمكن استخدام الموصلات الموجودة على البطاقة وعلى لوحة النظام في الوقت نفسه. وقد تدعو الحاجة إلى تغيير بعض الإعدادات في Computer Setup لاستخدام الموصلين. للحصول على مزيد من المعلومات حول "تسلسل التمهيد Boot Order"، يمكنك مراجعة *دليل الأداة المساعدة* Documentation Diagnostics CD.

لوحة المفاتيح



	نات لوحة المفاتيح	مکو
تؤدي وظائف خاصة وفقاً للتطبيق البرمجي المستخدم.	المفاتيح الوظيفية	1
تتضمن ما يلي: Insert، و Home، و Page Up، و Delete، و End، و End، و Page Down.	مفاتيح التحرير	2
تشير إلى حالة إعدادات الكمبيونر وإعدادات لوحة المفاتيح (Num Lock، و Caps Lock، وScroll Lock).		3
تعمل كلوحة المفاتيح الرقمية في الآلة الحاسبة.	المفاتيح الرقمية	4
تُستخدم للنتقل ضمن مستند أو موقع على ويب. وتسمح لك هذه المفاتيح بالنتقل يساراً، ويميناً، وإلى الأعلى، وإلى الأسفل، باستخدام لوحة المفاتيح عوضاً عن الماوس.		
يُستخدم أحدهما مع مفتاح آخر؛ ويتوقف تأثيره على التطبيق البرمجي الذي تستخدمه.	مفتاحا Ctrl	6
يستخدم (مثل زر الماوس الأيمن) لفتح القوائم المنبثقة في أحد تطبيقات Microsoft Office. وقد يقوم بإنجاز مهام أخرى في تطبيقات برمجية أخرى	مفتاح التطبيقات*	7
يُستخدمان لفتح قائمة Start في Microsoft Windows. ويُستخدم أحدهما مع مفاتيح أخرى لإنجاز وظائف أخرى.		8
يُستخدم أحدهما مع مفتاح آخر؛ ويتوقف تأثيره على التطبيق البرمجي الذي تستخدمه.	مفتاحا Alt	9
محددة.	فاتيح متوفرة في مناطق جغر افية	*

استخدام مفتاح شعار Windows

استخدم مفتاح شعار Windows مع مفاتيح أخرى لإنجاز وظائف معينة متوفرة في نظام التشغيل Windows. ويمكنك الرجوع إلى مقطع "لوحة المفاتيح" للتعرّف على مفتاح شعار Windows.

مفتاح شعار Windows	عرض قائمة Start أو إخفاؤها
d + Windows مفتاح شعار	عرض سطح المكتب
m + Windows مفتاح شعار	تصغير كافة التطبيقات المفتوحة
m + Windows + مفتاح شعار + Shift	التراجع عن تصغير كافة التطبيقات المفتوحة
e + Windows مفتاح شعار	بدء تشغیل My Computer
f + Windows مفتاح شعار	بدء تشغیل Find Document
f + Ctrl + Windows مفتاح شعار	بدء تشغیل Find Computer
مفتاح شعار F1 + Windows	بدء تشغیل Windows Help
مفتاح شعار I + Windows	توقف الكمبيوتر عن العمل إذا كنت متصلاً بمجال شبكة اتصال، أو السماح لك بتبديل المستخدمين إذا لم تكن متصلاً بمجال شبكة
	اتصال
مفتاح شعار r + Windows	عرض مربع الحوار Run
u + Windows مفتاح شعار	بدء تشغيل إدارة الأدوات المساعدة Utility Manager
مفتاح شعار Tab + Windows	تنشيط الزر التالي على شريط المهام

وظائف خاصة للماوس

تعتمد معظم التطبيقات البرمجية استخدام الماوس. وتستند الوظائف المعينة لكل زر في الماوس إلى التطبيقات البرمجية التي تستخدمها.

موقع الرقم التسلسلي


لكل جهاز كمبيوتر رقم تسلسلي (Serial Number) فريد ومعرق منتج (Product) موجودان على غطاء الكمبيوتر من الأعلى. احتفظ بهذين الرقمين لاستخدامهما عند الاتصال بخدمة العملاء للحصول على مساعدة.



موقع الرقم التسلسلي Serial Number ومعرّف المنتج Product ID

التغيير من تكوين الكمبيوتر الصغير العمودي Minitower إلى تكوين الكمبيوتر المكتبى

- اذا أقفات Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. انزع لوحة تغطية الكمبيوتر كما هو مبين في المقطع "نزع لوحة تغطية الكمبيوتر".
 - انزع غطاء الفتحة الأمامية كما هو مبين في المقطع "نزع غطاء الفتحة الأمامية".
 - افصل كافة كبلات الطاقة والبيانات من الجهة الخلفية لمحركات الأقراص الموجودة في حجرات المحركات ٥,٢٥ بوصة.
 - ٦. لتحرير محركات الأقراص من حجرة المحركات ٥,٢٥ بوصة، ارفع رقعة التحرير على الدعامة الخضراء لمغلاق محرك الأقراص. وأثناء رفع رقعة التحرير، اسحب محرك الأقراص من حجرته. كرر هذه الخطوة من أجل كل محرك أقراص ٥,٢٥ بوصة.



تحرير محركات الأقراص ٥,٢٥ بوصة من حجراتها (عمودي صغير)

٧. قبل إعادة تثبيت كل محرك أقراص ضمن الهيكل، قم بتدويره ليصبح متعامدا مع محرك الأقراص متوازيا مع الدعامة الخضراء لمغلاق المحرك.



تثبيت محرك أقراص في تكوين الكمبيوتر المكتبي

٨. ادفع محرك الأقراص إلى أعلى مكان متوفر في الحجرة إلى أن يثبت في مكانه. عندما يتم إدخال محرك الأقراص بشكل صحيح، فسيحميه قفل المحرك. كرر هذه الخطوة من أجل كل محرك أقراص.



إنذار: إن حجرة محرك الأقراص ٥,٢٥ بوصة السفلية أقل عمقاً من الحجرتين العلويتين. تعتمد الحجرة السفلية محرك أقراص لا يزيد عمقه عن ١٧ سم (٦,٧ بوصة)، بما في ذلك الكبلات التي تتصل بالجهة الخلفية للمحرك. لا تحاول تثبيت محرك أقراص أكبر بالقوة، في الحجرة السفلية، مثل محرك أقراص بصرية. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بمحرك الأقراص ولوحة النظام.


إن استخدام القوة غير المطلوبة عند تثبيت أي محرك أقراص في حجرته قد يؤدي إلى إعطابه.

- ٩. أعد توصيل كافة كبلات الطاقة والبيانات بمحركات الأقراص الموجودة ضمن حجرات المحركات ٥,٢٥ بوصة.
- ١٠. انزع لوحة التغطية الفرعية لغطاء الفتحة الأمامية كما هو مبين في المقطع "نزع أغطية الفتحات الفارغة".



إندار: أمسك لوحة التغطية الفرعية بشكل مستقيم عند سحبها بعيدا عن غطاء الفتحة الأمامية. إن سحب لوحة التغطية الفرعية بعيداً وإمالتها بزاوية يمكن أن يتلف الرؤوس التي ترتبها ضمن غطاء الفتحة الأمامية.

- 11. أعد وضع أغطية الفتحات الفارغة ضمن لوحة التغطية الفرعية بالاتجاه الصحيح المناسب لتكوين الكمبيوتر الصغير العمودي Minitower.
- ١٢. أعد وضع لوحة التغطية الفرعية (دورها ٩٠٠) بحيث يكون الشعار في الأسفل،
 ثم ادفعها إلى الخلف داخل غطاء الفتحة الأمامية.




التغيير من تكوين الكمبيوتر الصغير العمودي إلى تكوين الكمبيوتر المكتبي

- ١٣. أعد لوحة تغطية الكمبيوتر وغطاء الفتحة الأمامية إلى مكانهما.
 - ١٤. أعد توصيل التجهيزات الخارجية.
- اذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم Smart Cover Sensor لإعادة إقفال القفل وتمكين


التغيير من تكوين الكمبيوتر المكتبي إلى تكوين الكمبيوتر الصغير العمودي Minitower

- اذا أقفات Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. انزع لوحة تغطية الكمبيوتر كما هو مبين في المقطع "نزع لوحة تغطية الكمبيوتر".
 - انزع غطاء الفتحة الأمامية كما هو مبيّن في المقطع "نزع غطاء الفتحة الأمامية".
 - هصل كافة كبلات الطاقة والبيانات من الجهة الخلفية لمحركات الأقراص الموجودة في حجرات المحركات ٥,٢٥ بوصة.
 - ٦. لتحرير محركات الأقراص من حجرة المحركات ٥,٢٥ بوصة، اضغط نحو الأسفل على قفل محرك الأقراص الأصفر القصير كما هو مبين. وأثناء الضغط على القفل، اسحب محركات الأقراص خارج الحجرة.



تحرير محركات الأقراص ٥,٢٥ من حجراتها (كمبيوتر مكتبي)

٧. قبل إعادة تثبيت كل محرك أقراص ضمن الهيكل، قم بتدويره بحيث يصبح بنفس اتجاه محرك الأقراص ٣,٥ بوصة الداخلي. يجب أن يكون أسفل محرك الأقراص الأصفر.



تثبيت محرك أقراص في التكوين الصغير العمودي Minitower

٨. ادفع محرك الأقراص إلى أعلى مكان متوفر في الحجرة إلى أن يثبت في مكانه.
 عندما يتم إدخال محرك الأقراص بشكل صحيح، فسيحميه قفل المحرك. كرر
 هذه الخطوة من أجل كل محرك أقراص.



إندار: إن حجرة محرك الأقراص ٥,٢٥ بوصة السفلية أقل عمقا من الحجرتين العلويتين. تعتمد الحجرة السفلية محرك أقراص لا يزيد عمقه عن ١٧ سم (٦,٧ بوصة)، بما في ذلك الكبلات التي تتصل بالجهة الخلفية للمحرك. لا تحاول تثبيت محرك أقراص أكبر بالقوة، في الحجرة السفلية، مثل محرك أقراص بصرية. فقد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بمحرك الأقراص ولوحة النظام.

إن استخدام القوة غير المطلوبة عند تثبيت أي محرك أقراص في حجرته قد يؤدي إلى إعطابه.


٩. أعد توصيل كافة كبلات الطاقة والبيانات بمحركات الأقراص الموجودة ضمن حجرات المحركات ٥,٢٥ بوصة.

١٠. انزع لوحة التغطية الفرعية لغطاء الفتحة الأمامية كما هو مبين في المقطع "نزع أغطية الفتحات الفارغة".



إندار: أمسك لوحة التغطية الفرعية بشكل مستقيم عند سحبها بعيدا عن غطاء الفتحة الأمامية. إن سحب لوحة التغطية الفرعية بعيداً وإمالتها بزاوية يمكن أن يتلف الرؤوس التي ترتبها ضمن غطاء الفتحة الأمامية.

- 11. أعد وضع أغطية الفتحات الفارغة ضمن لوحة التغطية الفرعية بالاتجاه الصحيح المناسب لتكوين الكمبيوتر الصغير العمودي.
- ١٢. أعد وضع لوحة التغطية الفرعية (دورها ٩٠°) بحيث يكون الشعار في الأسفل،
 ثم ادفعها إلى الخلف داخل غطاء الفتحة الأمامية.



التغيير من تكوين الكمبيوتر المكتبي إلى تكوين صغير عمودي Minitower

- ١٣. أعد لوحة تغطية الكمبيوتر وغطاء الفتحة الأمامية إلى مكانهما.
 - ١٤. أعد توصيل التجهيزات الخارجية.
- ۱۰. إذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم عادة بإقفال القفل وتمكين Smart Cover Sensor.

الفصل الفصل

ترقيات الأجهزة

ميزات الصيانة

يتضمن الكمبيوتر ميزات تسهل ترقيته وصيانته. إن معظم إجراءات التثبيت الموضّحة في هذا الفصل لا تحتاج إلى أية أدوات.

تحذيرات وتنبيهات

قبل تنفيذ الترقيات اقرأ بعناية كافة الإرشادات، والتنبيهات، والتحذيرات القابلة للتطبيق في هذا الدليل.



تحذير: لتجنّب خطر التعرّض لإصابة شخصية ناجمة عن الصعق الكهربائي و/أو الأسطح الساخنة، افصل سلك الطاقة عن المأخذ على الحائط، ودع مكونات النظام الداخلية تبرد قبل لمسها.



تحذير: لتجنّب خطر التعرّض للصعق الكهربائي أو الحريق أو إلحاق عطب بالمعدات، لا تعمد إلى توصيل موصلات الهاتف/الاتصالات السلكية واللاسلكية بمآخذ بطاقة واجهة شبكة الاتصال (NIC).



إنذار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الكهربائية للكمبيوتر أو المعدات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لفترة وجيزة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع الملحق ث "الإفراغ الإلكتروستاتي".



إندار: أثناء توصيل الكمبيوتر بمصدر طاقة تيار متناوب، يتم دوما تطبيق الفولتية على لوحة النظام. وعليك فصل سلك الطاقة عن مصدر الطاقة قبل فتح الكمبيوتر وذلك منعاً لإعطاب لوحة النظام.

Smart Cover Lock



Smart Cover Lock عبارة عن ميزة اختيارية في بعض الطرازات فقط.

Smart Cover Lock عبارة عن قفل للغطاء يتم التحكم به بواسطة برنامج، وبواسطة كلمة مرور الإعداد. ويمنع هذا القفل الوصول غير المصر عبه إلى المكونات الداخلية. ويباع الكمبيوتر مع Smart Cover Lock في الوضع غير المقفل. للحصول على مزيد من المعلومات حول إقفال Smart Cover Lock، عليك مراجعة دليل إدارة الكمبيوتر المكتبي على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics محلى.

Smart Cover FailSafe Key استخدام

إذا قمت بتمكين استخدام Smart Cover Lock ولم تعد قادراً على إدخال كلمة المرور لتعطيل القفل، فستحتاج إلى مفتاح عطاء الكمبيوتر. وستحتاج إلى هذا المفتاح للوصول إلى المكونات الداخلية للكمبيوتر في أي من الظروف التالية:

- انقطاع التيار الكهربائي
 - فشل بدء التشغيل
- فشل أحد مكونات الكمبيوتر الشخصى (المعالج أو وحدة التزويد بالطاقة مثلاً)
 - نسيان كلمة المرور



إن Smart Cover FailSafe Key هو أداة تخصصية توفرها HP. كن جاهزاً للطوارئ؛ واطلب هذا المفتاح قبل أن تحتاج إليه.

للحصول على FailSafe Key، عليك تنفيذ ما يلي:

- الاتصال بمعيد بيع أو موفر خدمات معتمد من HP. اطلب 166527-001 للحصول للحصول على مفتاح الربط (مفتاح إنكليزي) أو PN 166527-002 للحصول على المفك القابل لتبديل الرؤوس.
 - مراجعة موقع HP على ويب (www.hp.com) لطلب المعلومات.
 - الاتصال بالرقم المناسب المذكور في الكفالة.

لفتح لوحة تغطية الكمبيوتر عندما يكون Smart Cover Lock في حالة تشبيك:

- 1. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٢. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - باستخدام Smart Cover FailSafe Key، انزع المسمارين اللولبيين المقاومين
 للعبث واللذين يحكمان تثبيت Smart Cover Lock بالهيكل.



نزع المسامير اللولبية لــ Smart Cover Lock

٤. انزع لوحة التغطية. يمكنك مراجعة "نزع لوحة تغطية الكمبيوتر".

لإعادة توصيل Smart Cover Lock، عليك تثبيت القفل في مكانه بواسطة المسامير اللولبية المقاومة للعبث.


نزع لوحة تغطية الكمبيوتر

- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.

 \triangle

إندار: قبل نزع لوحة تغطية الكمبيوتر، تأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر ومن فصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي.

- ٤. ضع الكمبيوتر على قاعدته الكبرى للحصول على أفضل ثبات.
- ٥. ارفع المقبض على لوحة التغطية 1، واسحبها إلى الخلف حوالي ٢,٥ سم (بوصة واحدة)، ثم ارفعها بعيداً عن الوحدة 2.



نزع لوحة تغطية الكمبيوتر

إعادة لوحة تغطية الكمبيوتر إلى مكانها

- ١. ضع الكمبيوتر على قاعدته الكبرى للحصول على أفضل ثبات.
- ٢. قم بمحاذاة النتوءات على لوحة التغطية مع الفتحات على الهيكل، ثم اسحب لوحة التغطية إلى الأمام إلى أن تستقر في مكانها.




إعادة لوحة تغطية الكمبيوتر إلى مكانها

۳. إذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم عادة بإقفال القفل و تمكين Smart Cover Sensor.

نزع غطاء الفتحة الأمامية


- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة أية أجهزة خارجية. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. انزع لوحة تغطية الكمبيوتر.
- ادفع رقعتي التحرير 1 نحو الأعلى، ثم قم بتدوير غطاء الفتحة الأمامية بعيداً عن الهيكل لتحريره 2.



نزع غطاء الفتحة الأمامية

إعادة غطاء الفتحة الأمامية إلى مكانه

عند إعادة وضع غطاء الفتحة الأمامية في مكانه، تأكد من تثبيت نقاط المفاصل السفلية بشكل صحيح 1 في الهيكل ثم قم بتدوير الغطاء إلى موضعه الأصلي 2.




إعادة غطاء الفتحة الأمامية البي مكانه

نزع أغطية الفتحات الفارغة

- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. انزع لوحة تغطية الكمبيوتر ثم غطاء الفتحة الأمامية.
- اسحب بلطف لوحة التغطية الفرعية مع وجود أغطية الفتحات الفارغة مثبتة فيها، بعيداً عن غطاء الفتحة الأمامية، ثم انزع أغطية الفتحات الفارغة المطلوبة.



إندار: أمسك لوحة التغطية الفرعية بشكل مستقيم عند سحبها بعيداً عن غطاء الفتحة الأمامية. إن سحب لوحة التغطية الفرعية بعيداً وإمالتها بزاوية يمكن أن يتلف الرؤوس التي ترتبها ضمن غطاء الفتحة الأمامية.



نزع أغطية الفتحات الفارغة من لوحة التغطية الفرعية (يظهر في الصورة الكمبيوتر المكتبي)



عند إعادة تثبيت لوحة التغطية الفرعية، تأكد من أن الرؤوس المستخدمة في المحاذاة وأغطية الفتحات الفارغة المتبقية هي بالاتجاه الصحيح. ويجب أن يكون الشعار على لوحة التغطية الفرعية موجوداً في أسفلها عند وضعها بالاتجاه الصحيح.

تثبيت ذاكرة إضافية

تصحب الكمبيوتر وحدتا ذاكرة ثنائية الطراز (DIMM) من نوع ذاكرة الوصول العشوائي المتزامنة وذاكرة بيانات مضاعفة (DDR2-SDRAM).

وحدات الذاكرة الثنائية DIMM

يمكن تعبئة مآخذ توصيل الذاكرة الموجودة على لوحة النظام بواسطة أربع وحدات ذاكرة ثنائية DIMM ذات المقياس الصناعي كحد أقصى. وتكون مآخذ وحدات الذاكرة هذه معبأة بوحدة ذاكرة DIMM واحدة على الأقل مثبتة مسبقاً. ولتحقيق الحد الأقصى من دعم الذاكرة، يمكنك تعبئة لوحة النظام بواسطة وحدات ذاكرة تصل سعتها إلى ٤ غيغا بايت كحد أقصى مكونة في وضع ثنائي القناة عالى الأداء.

وحدات الذاكرة DDR-SDRAM DIMM

لكي يعمل النظام بشكل صحيح، يجب أن تكون وحدات الذاكرة DDR2-SDRAM:

- ذات ٢٤٠ رأساً متوافقة مع المقاييس الصناعية
 - PC2-4200 533 MHz دون تخزین مؤقت
- وحدات DDR2-SDRAM DIMM ذات ۸٫۸ فو لت

كما يجب على وحدات الذاكرة DDR2-SDRAM DIMM أن:

- DDR2/533 MHz → (4 = CL) ٤ CAS latency تعتمد
 - تتضمن معلومات JEDEC SPD الإلزامية

وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد الكمبيوتر:


- التقنيات غير الأوروبية ECC للذاكرة ذات ٢٥٦ ميغابت، و ٥١٢ ميغابت، و ١٤٥ ميغابت، و ١٤٥
 - وحدات الذاكرة DIMM أحادية الوجه وثنائية الوجه
 - وحدات DIMM المبنية باستخدام أجهزة DDR ذات x8 و x16 وحدات DIMM المبنية بواسطة أجهزة x4 SDRAM غير معتمدة

تعبئة مآخذ وحدات الذاكرة DIMM

ويعمل النظام تلقائياً في الوضع الأحادي القناة أو في الوضع الثنائي القناة اللامتماثل Asymmetric ، أو الوضع الثنائي ذي الأداء العالي والبيني Interleaved ، استناداً إلى كيفية تثبيت وحدات الذاكرة DIMM.

- يعمل النظام تلقائياً في الوضع الأحادي القناة إذا كانت مآخذ وحدات الذاكرة DIMM معبأة بشكل قناة و احدة فقط.
- يعمل النظام في الوضع الثنائي القناة اللامتماثل إذا كانت السعة الإجمالية لوحدات الذاكرة DIMM في القناة A لا تساوي السعة الإجمالية لوحدات الذاكرة في القناة B.
- يعمل النظام في الوضع الثنائي القناة عالى الأداء والبيني إذا كانت السعة الإجمالية لوحدات الإجمالية لوحدات الاجمالية لوحدات الذاكرة DIMM في القناة A تساوي السعة الإجمالية لوحدات الذاكرة DIMM في القناة B. ولكن يمكن للتقنيات وعرض الجهاز أن تختلف بين القناتين. على سبيل المثال، إذا كانت القناة A معبأة بوحدتي ذاكرة DIMM سعتها ٢٥٦ ميغا بايت والقناة B معبأة بوحدة ذاكرة DIMM سعتها ٢٥٦ ميغا بايت، فسيعمل النظام بالوضع البيني.
- في أي وضع، يتم تحديد السرعة القصوى للتشغيل عند أبطأ وحدة DIMM في النظام.

هناك أربعة مآخذ لتوصيل وحدات ذاكرة DIMM على لوحة النظام، بنسبة مأخذين لكل قناة. ولقد تمت تسمية مآخذ التوصيل هذه XMM1، وXMM2، وXMM3، وXMM4، وXMM4. و XMM4. و XMM4 في قناة الذاكرة A. بينما يعمل المأخذان XMM4 في قناة الذاكرة B.



مواقع مآخذ وحدات الذاكرة DIMM

لون مأخذ التوصيل	الوصف	العنصر
أسود	مأخذ التوصيل XMM1 لوحدة DIMM، القناة A	1
أبيض	مأخذ التوصيل XMM2 لوحدة DIMM، القناة A	2
أسود	مأخذ التوصيل XMM3 لوحدة DIMM، القناة B	3
أبيض	مأخذ التوصيل XMM4 لوحدة DIMM، القناة B	4

تثبيت وحدات الذاكرة DIMM



إندار: تتوفر في مآخذ وحدة الذاكرة ملامسات معدنية مطلية بالذهب. ومن الضروري، عند ترقية الذاكرة، استخدام وحدات الذاكرة ذات ملامسات معدنية مطلية بالذهب لمنع التآكل و/أو التأكسد الناتج عن تلامس المعادن غير المتوافقة مع بعضها.



إندار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الإلكترونية للكمبيوتر أو البطاقات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لفترة وجيزة. لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الملحق ث، "الإفراغ الإلكتروستاتي".




إندار: عند الإمساك بوحدة الذاكرة، احترس من لمس أي من ملامساتها. فقد يؤدي ذلك إعطاب وحدة الذاكرة.

- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية.
 - ٤. انزع لوحة تغطية الكمبيوتر.
 - ٥. حدد موقع مآخذ توصيل وحدات الذاكرة على لوحة النظام.



تحذير: لتجنّب خطر التعرّض لإصابة شخصية ناجمة عن الأسطح الساخنة، دع مكونات النظام الداخلية تبرد قبل لمسها.

٦. افتح مغلاقي مأخذ توصيل وحدة الذاكرة 1، وأدخل وحدة الذاكرة في المأخذ 2.



تثبیت وحدة ذاكرة DIMM



يمكن تثبيت وحدة الذاكرة بطريقة واحدة فقط. طابق الحزّ الموجود على الوحدة مع الحاجز الموجود على مأخذ توصيل الذاكرة.




للحصول على الأداء الأقصى، قم بتعبئة المآخذ بحيث تكون سعة الذاكرة في القناة A مساوية لسعة الذاكرة في القناة B. فعلى سبيل المثال، إذا كانت لديك وحدة ذاكرة DIMM مثبتة مسبقاً في مأخذ التوصيل XMM1 وأردت إضافة وحدة DIMM ثانية، فيوصى بتثبيت وحدة DIMM مطابقة في السعة للأولى في مأخذ التوصيل XMM3 أو المأخذ XMM4.

- ادفع الوحدة داخل مأخذ التوصيل، وتأكد من إدخالها بالكامل ومن كونها مستقرة في مكانها بشكل صحيح. تأكد من وجود المغلاقين في الوضع المغلق 3.
 - ٨. كرر الخطوتين ٦ و٧ لتثبيت أية وحدات ذاكرة إضافية.
 - ٩. أعد لوحة التغطية إلى مكانها.
 - .١٠ إذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم Smart Cover Sensor. لإعادة إقفال القفل وتمكين

يجب أن يتعرّف الكمبيوتر تلقائياً على الذاكرة الإضافية عند تشغيله في المرة التالية.

تثبيت بطاقة توسيع أو إخراجها

يتضمن الكمبيوتر فتحتي توسيع PCI يمكنهما استيعاب بطاقة توسيع يصل طولها إلى PCI Express سم (٦,٨٧٥ بوصة). ويتضمن الكمبيوتر أيضا فتحة توسيع PCI Express x16 وفتحة توسيع PCI Express x16.



مو اقع فتحات التوسيع

الوصف	العنصر
فتحة توسيع PCI	1
فتحة توسيع PCI	2
فتحة توسيع PCI Express x1	3
فتحة توسيع PCI Express x16	4




بعض الطرازات مزودة بموسّع PCI يُضيف فتحتي توسيع PCI للوحة ليصبح مجموع فتحات التوسيع PCI أربعة.



يمكنك تثبيت بطاقة توسيع PCI Express x1، أو x8، أو x16 ضمن فتحة التوسيع PCI Express x16.


لتثبيت بطاقة توسيع:

- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية.
 - ٣. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، ثم افصل أية أجهزة خارجية.
 - ٤. انزع لوحة تغطية الكمبيوتر.
 - حدد موقع مأخذ التوسيع الشاغر الصحيح على لوحة النظام وفتحة التوسيع المناسبة في الجانب الخلفي لهيكل الكمبيوتر.
 - 7. اضغط نحو الأسفل وباتجاه الخارج على رقعتي الاحتجاز الخضر اوين داخل الهيكل وقم بتدوير مغلاق احتجاز لوحة التوسيع إلى الأعلى.



فتح غطاء فتحة التوسيع

- ٧. قبل تثبیت بطاقة توسیع، علیك نزع غطاء فتحة التوسیع أو إخراج بطاقة التوسیع الموجودة.
 - أ. إذا كنت تنوي تثبيت بطاقة توسيع في مأخذ توصيل شاغر، فعليك نزع غطاء فتحة التوسيع المناسب على الجهة الخلفية للهيكل. ارفع غطاء فتحة التوسيع عن فتحة التوسيع.




نزع غطاء فتحة التوسيع

ب. إذا كنت تريد إخراج بطاقة PCI عادية، أمسك البطاقة من طرفيها، ثم هزها بلطف إلى الأمام وإلى الوراء حتى يتم سحب الموصلات من مأخذ التوصيل. ارفع البطاقة بشكل مستقيم لإخراجها. تأكد من عدم حك البطاقة بالمكونات الأخرى.

قبل إخراج أي بطاقة توسيع مثبتة، افصل أية كبلات قد تكون موصولة بها.






اخر اج بطاقة توسيع PCI عادية

ت. إذا كنت تريد إخراج بطاقة PCI Express x16، فاسحب ذراع الاحتجاز الموجود خلف مأخذ التوسيع بعيداً عن البطاقة ثم هز البطاقة بلطف إلى الأمام وإلى الوراء إلى أن يتحرر الموصل من المأخذ. ارفع البطاقة بشكل مستقيم إلى الأعلى لإخراجها. تأكد من عدم حك البطاقة بالمكونات الأخرى.

قبل إخراج أي بطاقة توسيع مثبتة، افصل أية كبلات قد تكون موصولة بها.






إخراج بطاقة توسيع PCI Express x 16

- ٨. خزر البطاقة ضمن علبة واقية من الكهرباء الساكنة.
- 9. إذا لم تكن تتوي تثبيت بطاقة توسيع جديدة، فعليك تثبيت غطاء فتحة التوسيع لإغلاق الفتحة الفارغة.



إنذار: بعد إخراج بطاقة توسيع، عليك استبدالها بأخرى جديدة أو بغطاء فتحة التوسيع للسماح بتبريد المكونات الداخلية بشكل مناسب أثناء التشغيل.

 ١٠. لتثبيت بطاقة توسيع جديدة، ادفع الدعامة الموجودة على طرف بطاقة التوسيع نحو الأسفل إلى داخل الفتحة في الجانب الخلفي للهيكل واضغط بثبات على البطاقة نحو الأسفل لإدخالها في مأخذ التوصيل على لوحة النظام.




تثبيت بطاقة توسيع



عند تثبيت بطاقة توسيع، اضغط بثبات عليها بحيث يستقر كامل الموصل بشكل صحيح في مكانه داخل مأخذ بطاقة التوسيع.

- ١١. أغلق مغلاق احتجاز بطاقة التوسيع، وتأكد من إحكام تثبيتها في مكانها.
- 11. وصل الكبلات الخارجية بالبطاقة المثبّتة، عند الحاجة. وصل الكبلات الداخلية بلوحة النظام، عند الحاجة. إذا كانت البطاقة بحاجة إلى صوت، فعليك توصيل كبل الصوت بالموصل الموجود على لوحة النظام والذي يحمل التسمية "Aux" (يقع باتجاه حافة لوحة النظام أمام فتحات PCI).
 - 17. أعد لوحة تغطية الكمبيوتر إلى مكانها.
 - ١٤. إذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم Smart Cover Sensor
 لإعادة إقفال القفل وتمكين Smart Cover Sensor
- ١٥. أعد تكوين الكمبيوتر، عند الضرورة. للحصول على إرشادات حول استخدام دم .١٥ (F10) على القرص دمينك مراجعة دليل الأداة المساعدة (F10) على القرص المضغوط .Documentation and Diagnostics CD

مواقع محركات الأقراص



مواقع محركات الأقراص في الكمبيوتر المكتبي والصغير العمودي

- 1 ثلاث حجرات لمحركات الأقراص الاختيارية قياسها ٥,٢٥ بوصة، ويساوي ارتفاعها النصف (تتوفر لهذه الحجر من HP دعامة تركيب محرك القرص الثابت الاختياري)
- 2 حجرة محرك أقراص قياسي بحجم ٣,٥ بوصة، يساوي ارتفاعه الثلث (في الصورة محرك أقراص مرنة سعة ١,٤٤ ميغا بايت)*
 - 3 حجرتان داخليتان بثلث ارتفاع، ٣,٥ بوصة لمحركات الأقراص الثابتة

للتحقق من نوع وحجم أجهزة التخزين المثبتة في الكمبيوتر، شغل Computer للتحقق من نوع وحجم أجهزة التخزين المثبتة في الكمبيوتر، شغل الأداة Setup. Documentation and Diagnostics CD. على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD.

^{*} استناداً إلى تكوين الكمبيوتر، قد تجد غطاء فتحة فارغة في هذا الموقع. إذا لم يكن في هذه الفتحة محرك أقراص الفتحة محرك أقراص مرنة، أو محرك أقراص كرنة، أو محرك قرص ثابت، أو محرك أقراص Zip).

تثبيت محركات أقراص إضافية

يعتمد الكمبيوتر ستة محركات أقراص كحد أقصى يمكن أن يتم تثبيتها وفقا لتكوينات مختلفة.

عند تثبيت محركات أقراص إضافية، اتبع الإرشادات التالية:

- إن محرك القرص الثابت الرئيسي ATA التسلسلي (SATA) يجب أن يكون موصو لا بجهاز التحكم الرئيسي SATA على لوحة النظام الذي يحمل التسمية OP60 SATA على النيا بجهاز التحكم SATA الثانوي الذي يحمل التسمية P61 SATA . وصل محرك أقراص SATA ثالثا بحمل التسمية P61 SATA 1. وصل محرك أقراص P62 SATA ثالثا بحرك عدم P63 SATA ورابع بـ P63 SATA ومحرك الأقراص PATA بقياس ٣٠٥ بوصة على النظام نفسه.
- وصل أجهزة التوسيع ATA المتوازية (PATA)، مثل محركات الأقراص البصرية، وشريط IDE، ومحركات أقراص Zip، بجهاز التحكم PATA (الذي يحمل التسمية P2O PRIMARY IDE) باستخدام كبل ناقل قياسي ذي ٨٠ رأسا.
 - يمكنك تثبيت محرك أقراص ذا ارتفاع يساوي الثلث أو النصف ضمن حجرة ذات ارتفاع يساوي النصف.
- يمكنك تثبيت المسامير اللولبية للمحاذاة للتأكد من استقرار محرك الأقراص بشكل صحيح في قفصه وثباته في مكانه. لقد وفرت HP مسامير لولبية إضافية للمحاذاة مع الكمبيوتر. يستخدم محرك القرص الثابت المسامير اللولبية ذات المقياس 32-6، أربعة منها مثبتة على دعامة محرك القرص الثابت تحت لوحة التغطية. أما باقي محركات الأقراص فتستخدم المسامير اللولبية المترية M3، ثمانية منها مثبتة على دعامة محرك الأقراص المرنة تحت لوحة التغطية. المسامير اللولبية المترية التي توفرها HP هي سوداء اللون. أما المسامير اللولبية العادية التي توفرها HP فهي فضية اللون.



إندار: لتجنب فقدان العمل وإعطاب الكمبيوتر أو محرك الأقراص:

- عند إدخال محرك قرص ثابت أو إخراجه، أوقف تشغيل نظام التشغيل بشكل صحيح، ثم أوقف تشغيل الكمبيوتر وافصل سلك الطاقة. ولا تخرج محرك القرص الثابت عندما يكون الكمبيوتر قيد التشغيل أو في وضع الانتظار standby.
- قبل الإمساك بمحرك الأقراص، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة. وعند الإمساك بمحرك الأقراص، تجنب لمس الموصل. لمزيد من المعلومات حول منع الضرر الإلكتروستاتي، راجع الملحق ث، "الإفراغ الإلكتروستاتي".
 - أمسك محرك الأقراص بحذر، ولا تسقطه.
 - لا تستخدم قوة مفرطة عند إدخال محرك الأقراص.
- تجنب تعريض محرك القرص الثابت للسوائل، أو درجات حرارة عالية أو منخفضة جدا، أو منتجات ذات حقول مغنطيسية مثل أجهزة العرض أو مكبرات الصوت.
 - في حال إرسال محرك الأقراص بالبريد، ضعه في غلاف بريدي ذي فقاعات بلاستيكية أو أية وسيلة تغليف تحمي المحرك واكتب عليها "قابل للكسر: احمله بعناية."

تثبيت محرك أقراص بصرية أو جهاز تخزين آخر قابل للإخراج




ان محرك الأقراص البصرية هو إما محرك أقراص مضغوطة، أو محرك أقراص مضغوطة قابلة للكتابة/لإعادة الكتابة CD-R/RW، أو محرك أقراص رقمية قابلة للكتابة/لإعادة الكتابة الكتابة/لإعادة الكتابة CD-RW/DVD، أو محرك أقراص مختلطة CD-RW/DVD.

- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي وانزع لوحة تغطية الكمبيوتر.
 - ٣. انزع غطاء الفتحة الأمامية
 - 3. ثبت مسماري محاذاة لولبيين في الفتحتين السفليتين على كل جانب من محرك الأقراص 1.



تستخدم محركات الأقراص البصرية ومحركات الأقراص المرنة المسامير اللولبية المترية المحاذاة. لقد تم توفير ثمانية مسامير لولبية مترية إضافية على دعامة محرك الأقراص المرنة تحت لوحة التغطية. المسامير اللولبية المترية التي توفرها HP هي سوداء اللون.



تثبيت محرك أقراص ٥,٢٥ بوصة ضمن تكوين صغير عمودي (في الأعلى) وضمن تكوين كمبيوتر مكتبي (في الأسفل)

مرك الأقراص ضمن الحجرة المطلوبة بدفعه نحو مقدمة قفص محرك الأقراص 2؛ يُحكم قفل محرك الأقراص تثبيت المحرك في حجرته تلقائياً.



إنذار: إن الحجرة ٥,٢٥ بوصة السفلية أقل عمقاً من الحجرتين العلويتين. تعتمد الحجرة السفلية محرك أقراص لا يزيد عمقه عن ١٧ سم (٦,٧ بوصة)، بما في ذلك الكبلات التي تتصل بالجهة الخلفية للمحرك. لا تحاول تثبيت محرك أقراص أكبر بالقوة، في الحجرة السفلية، مثل محرك أقراص بصرية. فقد يؤدي ذلك إلى الحاق الضرر بمحرك الأقراص ولوحة النظام.

إن استخدام القوة غير المطلوبة عند تثبيت أي محرك أقراص في حجرته قد يؤدي إلى إعطابه.



عند تثبيت محرك أقراص اختياري ثالث في حجرة محركات الأقراص ٥,٢٥ بوصة السفلى، عليك أيضا تثبيت بطاقة توسيع مع جهاز تحكم IDE وكبل بيانات (غير متوفرة) لأن جهاز تحكم IDE الثانوي يعتمد محركي أقراص فقط.



إذا كنت تنوي تثبيت محرك أقراص بصرية ثالث، فقد تحتاج إلى نزع الرباط الذي يحزم الموصلات الإضافية للطاقة.

٦. وصل كبل الطاقة وكبل البيانات بالجهة الخلفية لمحرك الأقراص.



توصيل كبلات محرك الأقراص

- انزع أغطية الفتحات الفارغة المناسبة من لوحة التغطية الفرعية داخل غطاء الفتحة الأمامية. لمزيد من المعلومات، راجع المقطع "نزع أغطية الفتحات الفارغة".
 - ٨. أعد لوحة تغطية الكمبيوتر وغطاء الفتحة الأمامية إلى مكانهما.
- 9. إذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم عادة باقفال القفل وتمكين Smart Cover Sensor.
- ا. أعد تكوين الكمبيوتر، عند الضرورة. للحصول على إرشادات حول استخدام Computer Setup، يمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة (F10) على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD

تثبیت محرك قرص ثابت SATA في حجرة محرك أقراص بحجم ٣,٥ بوصة



إذا كنت بصدد استبدال محرك قرص ثابت، فعليك أن تتأكد من إجراء نسخ احتياطي للبيانات الموجودة على محرك القرص الثابت القديم قبل إخراجه بحيث يمكنك تثبيت البيانات على محرك القرص الثابت الجديد.



لا تعتمد HP توصيل محرك الأقراص SATA ومحرك الأقراص PATA بقياس ٥,٥ بوصة على النظام نفسه.

لتثبيت محرك قرص ثابت في حجرة محرك أقراص بحجم ٣,٥ بوصة:

- 1. إذا أقفلت Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي وانزع لوحة تغطية الكمبيوتر.
 - ٣. ثبت مسامير المحاذاة اللولبية الأربعة من المقياس 32-6، اثنين على كل جانب من جانبي محرك الأقراص.




تثبيت مسامير المحاذاة اللولبية لمحرك القرص الثابت



يستخدم محرك القرص الثابت المسامير اللولبية للمحاذاة 32-6 القياسية. وهناك أربعة مسامير لولبية إضافية للمحاذاة مثبتة على دعامة محرك القرص الثابت تحت لوحة التغطية. المسامير اللولبية العادية التي توفر ها HP فضية اللون. أما باقي محركات الأقراص فتستخدم المسامير اللولبية المترية M3، ثمانية منها مثبتة على دعامة محرك الأقراص المرنة تحت لوحة التغطية. المسامير اللولبية المترية التي توفر ها HP هي سوداء اللون.

الفع محرك القرص الثابت نحو الأسفل داخل قفصه؛ ويحكم قفل محرك الأقراص تثبيت المحرك في حجرته تلقائيا.




تثبيت محرك قرص ثابت داخل الحجرة الخاصة به



إندار: تأكد من محاذاة المسامير اللولبية مع فتحات الإرشاد في قفص محرك الأقراص. إن استخدام القوة غير المطلوبة عند تثبيت أي محرك أقراص في حجرته قد يؤدي إلى إعطابه.

٥. وصل كبل الطاقة 1 وكبل البيانات 2 بمحرك القرص الثابت.



توصيل كبل البيانات وكبل الطاقة بمحرك القرص الثابت SATA

٦.وصل الطرف الآخر من كبل البيانات بالموصل المناسب على لوحة النظام.



إذا كان النظام الذي تستخدمه يحتوي على محرك قرص ثابت SATA واحد فقط، فعليك توصيل محرك القرص الثابت بالموصل المسمى P60 SATA 0 أو لأ وذلك لتجنب حدوث مشاكل في أداء محرك القرص الثابت. وإذا كنت تنوي إضافة محرك قرص ثابت ثان، فعليك توصيل كبل البيانات بموصل لوحة النظام المسمى P61 SATA 1.

- ٧. أعد لوحة تغطية الكمبيوتر إلى مكانها.
- ۸. إذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم Smart Cover Lock.
 لإعادة إقفال القفل وتمكين Smart Cover Sensor.

9. أعد تكوين الكمبيوتر، عند الضرورة. للحصول على إرشادات حول استخدام Computer Setup، يمكنك مر اجعة دليل الأداة المساعدة (F10) على القرص المضغوط $Documentation\ and\ Diagnostics\ CD$



إذا قمت باستبدال محرك القرص الثابت الأساسي، فعليك إدخال القرص المضغوط !Restore Plus لاستعادة نظام التشغيل، وبرامج التشغيل، وأية تطبيقات برمجية تم تثبيتها مسبقا على الكمبيوتر. اتبع الإرشادات المذكورة في الدليل الذي يصحب قرص الاستعادة المضغوط !Restore Plus. وعند اكتمال عملية الاستعادة، أعد تثبيت ملفاتك الشخصية التي أجريت نسخة احتياطية عنها قبل استبدال محرك القرص الثابت.

إخراج محرك أقراص من حجرة محركات الأقراص


- اذا أقفات Smart Cover Lock، فعليك إعادة تشغيل الكمبيوتر والدخول إلى Computer Setup
- أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل
 أية أجهزة خارجية. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي وانزع لوحة تغطية الكمبيوتر.
 - ٣. انزع غطاء الفتحة الأمامية
 - ٤. افصل كبل الطاقة وكبل البيانات عن الجانب الخلفي لمحرك الأقراص.



إنذار: عند نزع الكبلات، اسحب القابس أو الموصل بدلا من الكبل نفسه وذلك لتجنب إعطاب الكبل.


٥. أخرج محرك الأقراص من حجرته كما يلى:

☐ لإخراج محرك أقراص بصرية في تكوين الكمبيوتر المكتبي، اضغط نحو الأسفل على آلية قفل محرك الأقراص الصفراء 1 واسحب المحرك من حجرة المحركات 2.




إخراج محرك أقراص بصرية في تكوين الكمبيوتر المكتبي

☐ لإخراج محرك أقراص مرنة أو محرك أقراص بصرية في تكوين الكمبيوتر الصغير العمودي، ارفع آلية قفل محرك الأقراص الخضراء 1 لذلك المحرك بشكل خاص واسحبه من حجرة المحركات 2.



إخراج محرك أقراص مرنة أو محرك أقراص بصرية في تكوين الكمبيوتر الصغير العمودي (يظهر في الصورة محرك أقراص بصرية)

☐ لإخراج محرك القرص الثابت، ارفع آلية قفل محرك القرص الثابت الخضراء 1 نحو الأعلى واسحب المحرك خارج حجرة المحركات 2.



إخراج محرك القرص الثابت

٦. خزر محرك الأقراص الذي تم إخراجه ضمن علبة واقية من الكهرباء الساكنة.

الملحق عُر المو اصفات

	HF	Compaq Convertible Minitower
		مقاسات الكمبيوتر المكتبي
۱٦,٧ سم	٦,٦ بوصة	الارتفاع
۸,٤٤ سم	١٧,٦٥ بوصة	العرض
40,۲ سم	۱۷٫۸ بوصة	العمق (يزداد العمق إذا كان الكمبيوتر مجهزا بدعامة حماية للمنافذ)
		مقاسات الكمبيوتر العمودي
۸,٤٤ سم	١٧,٦٥ بوصة	الارتفاع
۱٦,٧ سم	٦,٦ بوصة	العرض
٥,٢ سم ٤٥,٢ سم	۱۷٫۸ بوصة	العمق (يزداد العمق إذا كان الكمبيوتر مجهزا بدعامة حماية المنافذ)
۹,۰۹ کغ	٣٥ ليبرة	الوزن التقريبي
٥,٥٤ کغ	۱۰۰ ليبرة	الوزن الممكن تحمله (الحمولة الموزعة القصوى في الوضع المكتبي فقط)
		نطاق الحرارة
١٠ إلى ٣٥ درجة مئوية	٥٠ إلى ٩٥ درجة فهرنهايت	التشغيل
- ٣٠ إلى ٦٠ درجة مئوية	- ۲۲ إلى ١٤٠ درجة فهرنهايت	عدم التشغيل
		الرطوبة النسبية (بدون كثافة)
% 9 1 .	% 9 1.	التشغيل
% 90 - 0	% 90 - 0	عدم التشغيل (٣٨,٧ درجة مئوية كحد أقصى بمقياس Wet Bulb)
		الارتفاع الأقصى عن سطح البحر (بدون ضغط)
۳۰٤۸ مترا	۱۰۰۰۰ قدم	التشغيل
۹۱۶۶ مترًا	۰۰۰۰ قدم	عدم التشغيل

كنخفض معدل حرارة التشغيل بمقدار درجة مئوية واحدة لكل ٣٠٠ م (٢٠٠٠ قدم) وحتى ٣٠٠٠ م (١٠٠٠ قدم) فوق سطح البحر؛ دون التعرض المباشر والمستمر لنور الشمس. معدل التغيير الأقصى للحرارة المسموح به هو ١٠ درجات مئوية في الساعة. وقد يعتمد الحد الأقصى على نوع الأجهزة الاختيارية المثبتة وعددها.

يتبع

(تتمة) HP Compaq Convertible Minitower

تبدد الحرارة

٤٨٣ كيلو كالوري/ساعة	BTU ۱۹۱٦/ساعة	الحد الأقصىي
٩٥ كيلو كالوري/ساعة	BTU ۳۷٥/ساعة	نموذجي (خامل)
۲۳۰ فولت	٥١١ فولت	وحدة التزويد بالطاقة
VAC 775 - 9.	VAC 77 £ - 9.	نطاق فولتية التشغيل*
VAC Y : 1	VAC Y 1	نطاق الفولتية المقدر
٥٠ – ٦٠ هرنز	۵۰ – ۲۰ هرنز	تردد الخط المقدر
٣٦٥ واط	٣٦٥ واط	استهلاك الطاقة
۳ أمبير عند ۲۰۰ VAC	۲ أمبير عند ۱۰۰ VAC	تيار الإدخال المقدر (الحد الأقصى)*

^{*} يستخدم هذا النظام وحدة تزويد بالطاقة مصححة بعامل قدرة نشط. يسمح ذلك للنظام بالتوافق مع متطلبات علامة CE من حيث مقاييس الاستخدام في بلدان الاتحاد الأوروبي. ولا يتطلب هذا النوع من وحدات التزويد بالطاقة المصححة بعامل قدرة نشط استخدام مفتاح تحديد نطاق فولتية الإدخال.

الملحق استبدال البطاريات

إن البطارية التي تصحب الكمبيوتر تزود ساعة الوقت الحقيقي بالطاقة. وعند استبدال البطارية، استخدم بطارية مماثلة لتلك التي كانت مثبتة في البداية على الكمبيوتر. وتصحب الكمبيوتر بطارية ليثيوم ٣ فولت أسطوانية خلوية.



يمكن إطالة فترة صلاحية بطارية الليثيوم وذلك بتوصيل الكمبيوتر بمأخذ التيار الكهربائي المتناوب على الحائط. وتستخدم بطارية الليثيوم فقط عند عدم توصيل الكمبيوتر بطاقة تيار كهربائي متناوب.



تحذير: يحتوي جهاز الكمبيوتر على بطارية داخلية مكونة من ثاني أكسيد منغنيز الليثيوم. إذا لم تستخدم البطارية بشكل ملائم، فستكون عرضة لخطر الحريق. لتجنب خطر التعرض لإصابة شخصية:

- لا تحاول إعادة شحن البطارية.
- لا تعرضها لدرجات حرارة أعلى من ٦٠ درجة مئوية (١٤٠ درجة فهرنهايت).
- لا تفككها، أو تسحقها، أو تثقبها، أو تصل ملامساتها الخارجية ببعضها، أو ترمها في النار أو الماء.
 - استبدلها فقط ببطارية من HP مخصصة لهذا المنتج.



إنذار: قبل استبدال البطارية، من المهم إجراء نسخة احتياطية لإعدادات CMOS. الخاصة بالكمبيوتر. فعند إخراج البطارية أو استبدالها، يتم مسح إعدادات CMOS، يمكنك مراجعة دليل للحصول على معلومات حول النسخ الاحتياطي لإعدادات CMOS، يمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة (F10) على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics مدل CD.



لا يجوز التخلص من البطاريات، ووحدات التجميع مع المهملات المنزلية. ومن أجل إرسالها لإعادة التصنيع، أو معرفة الطريقة الصحيحة للتخلص منها، يرجى استخدام نظام التجميع العام أو إعادتها إلى HP، أو شركاء HP المعتمدين، أو وكلائها.



إنذار: باستطاعة الكهرباء الساكنة أن تعطب المكونات الإلكترونية للكمبيوتر أو المعدات الاختيارية. وقبل البدء بهذه الإجراءات، تأكد من تفريغ نفسك من الكهرباء الساكنة وذلك بلمس جسم معدني مؤرض لفترة وجيزة.

- ۱. إذا قمت بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم Computer Setup لفتحه . Smart Cover Sensor لفتحه وتعطيل
- ٢. أوقف تشغيل الكمبيوتر بطريقة صحيحة من خلال نظام التشغيل، ثم أوقف تشغيل أية أجهزة خارجية. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، وافصل أية أجهزة خارجية. ثم انزع لوحة تغطية الكمبيوتر.


قد يكون من الضروري إخراج بطاقة التوسيع للوصول إلى البطارية.



- ٣. حدد موقع البطارية وحاملتها على لوحة النظام.
- أكمل الإرشادات التالية لاستبدال البطارية وذلك تبعاً لنوع حاملتها على لوحة النظام.

النوع ١

أ. ارفع البطارية خارج حاملتها.




إخراج بطارية أسطوانية خلوية (النوع ١)

ب. ضع البطارية البديلة في مكانها، مع توجيه الجانب الموجب نحو الأعلى. فيتم إحكام تثبيت البطارية في حاملتها تلقائياً وفي مكانها الصحيح.

النوع ٢


- أ. لتحرير البطارية من حاملتها، اضغط المشبك المعدني الذي يمتد فوق أحد جوانب البطارية. عند اندفاع البطارية نحو الأعلى، ارفعها بعيداً عن الحاملة 1.
- ب. لإدخال البطارية الجديدة، ادفع أحد جوانب البطارية البديلة تحت حافة الحاملة مع توجيه الجانب الموجب نحو الأعلى. ادفع الجانب الآخر للأسفل إلى أن يُطبق المشبك على الجانب الآخر للبطارية 2.




إخراج بطارية أسطوانية خلوية (النوع ٢) واستبدالها

النوع ٣

- أ. اسحب إلى الخلف المشبك 1 الذي يمسك البطارية في مكانها، وأخرج البطارية 2.
 - ب. أدخل البطارية الجديدة وأعد وضع المشبك في مكانه.



إخراج بطارية أسطوانية خلوية (النوع ٣)





- ٥. أعد لوحة تغطية الكمبيوتر إلى مكانها.
 - ٦. وصل الكمبيوتر بالكهرباء ثم شغله.
- ٧. أعد تعيين التاريخ والوقت، وكلمات المرور، وأية إعدادات خاصة بالنظام، باستخدام Computer Setup. ويمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة (F10) على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD.
 - ۸. إذا كنت تقوم عادة بإقفال Smart Cover Lock، فاستخدم Smart Cover Lock.
 لإعادة تعيين القفل وتمكين Smart Cover Sensor.

الملحق مى تدابير الحماية

J. . .




للحصول على معلومات حول ميزات حماية البيانات، يمكنك مراجعة دليل الأداة المساعدة (F10) ودليل إدارة الكمبيوتر المكتبي على القرص المضغوط Documentation and Diagnostics CD والدليل ProtectTools (بعض الطرازات) على العنوان Security Manager Guide

تثبيت قفل حماية

يمكن استخدام أقفال الحماية المعروضة أدناه وعلى الصفحات التالية لحماية الكمبيوتر . Convertible Minitower

قفل الكبل



تثبيت قفل الكبل

قفل عادي



تثبيت قفل عادي

قفل مشبك الهيكل العالمي دون كبل حماية


مرر كبلي لوحة المفاتيح والماوس من خلال القفل.



٢. شد القفل إلى الهيكل باستخدام المسمار اللولبي المرفق.



 $^{\circ}$. أدخل القابس في القفل 1 وادفع الزر 2 نحو الداخل لتشبيك القفل. استخدم المفتاح المرفق لفك تشبيك القفل.



مع كبل حماية

١. اربط كبل الحماية بلفه حول جسم ثابت.




٢. مرّر كبلي لوحة المفاتيح والماوس من خلال القفل.



٣. شد القفل إلى الهيكل باستخدام المسمار اللولبي المرفق.



1. أدخل طرف القابس من كبل الحماية في القفل 1 وادفع الزر 2 لتشبيك القفل. استخدم المفتاح المرفق لفك تشبيك القفل.



الملحق من

الإفراغ الإلكتروستاتي

قد يؤدي إفراغ الكهرباء الساكنة من الأصابع أو من نواقل أخرى إلى تعطيل لوحات النظام أو أجهزة أخرى حساسة للكهرباء الساكنة. وهذا النوع من الضرر قد يقصر فترة الصلاحية المتوقعة للجهاز.

منع الضرر الإلكتروستاتي

لمنع الضرر الإلكتروستاتي، عليك أن تأخذ بعين الاعتبار التدابير الوقائية التالية:

- تجنب الملامسة باليد وذلك بنقل المنتجات وتخزينها في حاويات مضادة للكهرباء الساكنة.
 - أبق المكونات الحساسة للإلكتروستاتية في حاوياتها إلى حين وصولها إلى محطات عمل خالية من الكهرباء الساكنة.
 - ضع القطع على سطح مؤرض كهربائياً قبل إخراجها من حاوياتها.
 - تجنّب ملامسة الرؤوس، واللحامات، والدارات الكهربائية.
 - عليك أن تتأكد من كونك مؤرضاً كهربائياً على الدوام بطريقة صحيحة عند ملامسة مكون أو مجموعة حساسة للكهرباء الساكنة.

أساليب التأريض

هناك عدة أساليب تستخدم للتأريض. استخدم أسلوبا واحدا أو أكثر من الأساليب التالية عند حمل قطع حساسة للإلكتروستاتية أو تثبيتها:

- استخدم شريط معصم موصولا بواسطة سلك تأريض بهيكل جهاز الكمبيوتر المؤرض أو محطة العمل المؤرضة. شريط المعصم عبارة عن شريط مرن فيه مقاومة من ١ ميغا أوم على الأقل + ا ١٠ بالمئة في أسلاك التأريض. ولتوفير تأريض صحيح، البس شريط المعصم ملاصقا للجلد.
- استخدم شريط عقب القدم، أو شريط إصبع القدم، أو شريط الحذاء في محطات العمل أثناء الوقوف. وعليك لبس الأشرطة في القدمين معا عند الوقوف على أرضية ناقلة أو على أرض مغطاة بمفرش مبدد.
 - استخدم أدوات صيانة ناقلة.
- استخدم مجموعة أدوات صيانة محمولة بالإضافة إلى سجادة عمل مبددة للكهرباء الساكنة.

إذا لم تتوفر لديك المعدات المقترحة للتأريض الصحيح، فاتصل بالوكيل، أو معيد البيع، أو موفر الخدمات المعتمد لدى HP.



للحصول على مزيد من المعلومات حول الكهرباء الساكنة، اتصل بالوكيل، أو معيد البيع، أو موفر الخدمات المعتمد لدى HP.

الملحق ج

إرشادات تتعلق بتشغيل الكمبيوتر، والعناية الروتينية بالكمبيوتر وتحضيره للشحن

إرشادات تتعلق بتشغيل الكمبيوتر والعناية الروتينية به

اتبع الإرشادات التالية لإعداد الكمبيوتر بطريقة صحيحة وللعناية به وبجهاز العرض:

- وضع الكمبيوتر بعيدا عن الرطوبة الزائدة، ونور الشمس المباشر، ودرجات الحرارة القصوى العالية أو المنخفضة. لمزيد من المعلومات حول درجات الحرارة والرطوبة الموصى بها للكمبيوتر، راجع الملحق أ "المواصفات" في هذا الدليل.
- تشغيل الكمبيوتر على سطح ثابت ومستو. ويجب ترك مساحة فارغة من ١٠,٢ سم (٤ بوصات) على كافة جوانب الكمبيوتر حيث توجد فتحات تهوية وفوق جهاز العرض للسماح بانسياب الهواء بشكل جيد.
- السماح بجريان الهواء إلى داخل الكمبيوتر وذلك بعدم وضع عوائق أمام فتحات التهوية. لا تضع لوحة المفاتيح مع طي قدمي الإمالة، مباشرة مقابل الجهة الأمامية لوحدة الكمبيوتر المكتبى إذ أن ذلك يعيق أيضا جريان الهواء.
 - عدم تشغيل الكمبيوتر إذا تم نزع غطائه أو لوحة تغطيته الجانبية.
 - عدم تكديس أجهزة الكمبيوتر فوق بعضها أو وضعها بجانب بعضها بحيث يتعرض كل جهاز لهواء ينتشر من جديد أو تم تسخينه مسبقا مصدره جهاز آخر.
- إذا كان تشغيل الكمبيوتر يتم ضمن حاوية مستقلة، فيجب أن تتوفر فيها فتحات لسحب الهواء وفتحات لإخراجه، كما تنطبق إرشادات التشغيل نفسها المذكورة أعلاه.
 - عدم تعريض الكمبيوتر ولوحة المفاتيح للسوائل.
 - عدم وضع غطاء من أي نوع كان على فتحات تهوية جهاز العرض.
- تثبيت أو تمكين عمل وظائف إدارة الطاقة لنظام التشغيل أو برنامج آخر، بما فيها حالات السكون.

- أوقف تشغيل الكمبيوتر قبل القيام بأي من الإجراءات التالية:
- تنظيف الكمبيوتر من الخارج بواسطة قطعة قماش ناعمة، ورطبة إذا
 اقتضت الحاجة. فاستخدام أدوات النتظيف قد يزيل اللماعية أو يلحق الضرر
 بها.
 - □ تنظيف فتحات التهوية الموجودة على كافة جوانب الكمبيوتر من وقت إلى آخر. فالنسالة، والغبار، والمواد الغريبة الأخرى قد تعيق مجرى الهواء.

تدابير وقائية لحماية محرك الأقراص البصرية

تأكد من اتباع الإرشادات التالية أثناء تشغيل محرك الأقراص البصرية أو تنظيفه.

التشغيل

- لا تحرّك محرك الأقراص أثناء تشغيله. فقد يتسبّب ذلك في قصور في الأداء أثناء القراءة.
- تجنّب تعريض محرك الأقراص لتغبيرات مفاجئة في درجات الحرارة، إذ أن التكاثف قد يتكون داخل الوحدة ويتحوّل إلى قطرات ماء. فإذا حدث تغيير مفاجئ في درجات الحرارة أثناء تشغيل محرك الأقراص، انتظر ساعة واحدة على الأقل قبل إيقاف تشغيل الكمبيوتر. فإذا شغّلت الوحدة مباشرة، فقد يتسبّب ذلك في قصور في الأداء أثناء القراءة.
 - تجنّب وضع محرك الأقراص في مكان معرّض لرطوبة عالية، أو درجات حرارة قصوى، أو اهتزاز ميكانيكي، أو نور الشمس المباشر.

التنظيف

- امسح اللوحة وأجهزة التحكم بواسطة قطعة قماش ناعمة، جافة أو مبللة قليلاً بواسطة محلول تنظيف خفيف. لا ترش سوائل التنظيف مباشرة على الكمبيوتر.
 - تجنّب استخدام محلول أو أي نوع من المواد المذيبة، كالكحول (سبيرتو) أو البنزين، التي قد تلحق الضرر بلماعية الكمبيوتر.

الحماية

في حال سقوط أي شيء أو سائل على محرك الأقراص، افصل الطاقة بسرعة عن الكمبيوتر واطلب فحصه من قبل موفر الخدمات المعتمد لدى HP.

التحضير للشحن

اتبع الإرشادات التالية أثناء التحضير لعملية شحن الكمبيوتر:

 انشئ نسخة احتياطية لملفات القرص الثابت على أقراص PD، أو أشرطة كارتريدج، أو أقراص مضغوطة، أو أقراص مرنة. تأكد من عدم تعريض وسيطة النسخ الاحتياطي لموجات كهربائية أو مغنطيسية أثناء تخزينها أو نقلها.

يتوقف محرك القرص الثابت عن العمل تلقائياً عند إيقاف تشغيل طاقة النظام.

- ٢. أخرج الأقراص المرنة التي تحتوي على برامج من محركاتها وخزّنها.
- ٣. أدخل قرصاً مرناً فارغاً في محرك الأقراص المرنة لحماية المحرك أثناء عملية النقل. لا تستخدم قرصاً مرناً خزّنت عليه بيانات أو تتوي تخزينها عليه لاحقاً.
 - ٤. أوقف تشغيل الكمبيوتر والأجهزة الخارجية.
 - ٥. افصل سلك الطاقة عن المأخذ الكهربائي، ثم عن الكمبيوتر.
 - آ. افصل مكونات النظام والأجهزة الخارجية عن مصادر الطاقة، ثم افصلها عن الكمبيوتر.



تأكد من تثبيت كافة اللوحات بطريقة صحيحة وبإحكام في الفتحات المخصصة لها قبل شحن الكمبيوتر.

 ٧. ضع مكونات النظام والأجهزة الخارجية في العلب الأصلية المخصصة لها أو في علب مماثلة مع توفير مواد التغليف اللازمة لحمايتها.



للحصول على معلومات حول العوامل البيئية التي تؤدي إلى عدم التشغيل، راجع الملحق أ "المواصفات" في هذا الدليل.

الفهرس

1	D
استبدال البطاريات، ب- ١	DIMM
ب	<i>انظر أيضاً</i> ذاكرة.
٠ بطاقة PCI	R
بطاقه PC1 <i>انظر</i> بطاقة توسيع.	RJ-45، موصلًا، ۳–۱
الطر بصف توسيع. بطاقة توسيع	_
بعدد توسیح PCI ، ۲–۲	S
۱۸-۲ :۱٤-۲ ،PCI Express	SATA
إخراجها، ۲-۶۱	تثبیت محرك قرص ثابت، ٢-٢٦
تثبيتها، ٢-٤١	توصیل کبلاته، ۲–۲۸
س . موقع فتحتها، ٢−٤١	Smart Cover Lock و FailSafe Key
ت ث	ĵ
_	أجهزة ATA المتوازية، ٢١-٢
تثبیت	. وراد الحالة ، ١-٢؛ ١-٤ أضواء الحالة ، ١-٢؛ ١-٤
أقفال حماية، ت- ١	أغطية الفتحات الفارغة
استعادة البرامج، ٢-٢٩	انظر غطاء الفتحة الأمامية.
بطارية، ب-١ بطاقة توسيع، ٢-١٤	أقفال
بطاقه نوسیع، ۱۰ ۱۰ ذاکرة، ۲–۹	۲-۲ 'Smart Cover Lock
دادره، ۱۰۰۰ محرك أقراص بصرية، ۲–۲۳	قفل الكبل، ت-١
محرك أقراص مرنة، ٢-٢٣	قفل عادي، ت-٢
محرك قرص ثابت، ٢-٢٦	قفل مشبك الهيكل، ت-٣
ر ر . محركات أقراص إضافية، ٢-٢١	,
مسامير لولبية للمحاذاة، ٢-٢١	، إخراج
تثبیت، إرشادات حوله، ۲-۱	بحر بے بطاریة، ب–۱
تحضير للشحن، ج-٣	بــــريــ د بـــــــــــــــــــــــــــــــــ
تشغيل	محركات أقر ا <i>ص</i> من حجر تها، ٢-٢٩
زره، ۱-۲	إرشادات
ضوؤه، ۱-۲	ر لتشغيل الكمبيوتر، ج-١
تغيير تكوين الكمبيوتر ، ١-٧؛ ١-٠	افراغ الكتروستات ، تحذر، أخبر ارد، بث-1

تكوين مكتبي، ١-٧	غ
تكوين، صغير عمودي، ١٠-١	غطاء الفتحة الأمامية
تھوية، إرشادات تتعلق بھا، ج-١	إعادته، ۲-۷
3	أغطية الفتحات الفارغة، ٢-٨
ے جھاز عرض، توصیلہ، ۱–۳	نزعه، ۲-۲
<u> </u>	غطاء فتحة التوسيع
7	إعادته إلى مكانه، ٢-١٨
حماية	نزعه، ۲-۱٦
Y-Y 'Smart Cover Lock	ف
قفل عادي، ت-٢	فتح قفل لوحة التغطية، ٢-٢؛ ت-١
قفل مشبك الهيكل، ت-٣	
حماية، قفل الكبل، ت- ١	শ্র
ذ	كمبيوتر
ذاكرة	ارشادات تتعلق بتشغيله، ج-١
دادره تثبیتها، ۲–۹	أقفال الحماية، ٢-٢؛ ت-١
تبيتها، ۱۰۰۰ تعبئة مآخذها، ۲۰۰۲	استعادة البرامج، ٢-٢٩
تعرف على مآخذها، ٢-١١ تعرف على مآخذها، ٢-١١	تجنب الضرر الإلكتروستاتي، ث-١
تعرف على ماهدها، ١٠١٠ سعتها، ٢-٩؛ ٢-١٠؛ ٢-١٣	تحضيره للشحن، ج-٣
سعنها، ۱-۱؛ ۱-۱۱؛ ۱-۱۱ مواصفاتها، ۲-۹	تغيير التكوين من عمودي صغير إلى
مواصفاتها، ۱۰ وضع أحادي القناة، ۲-۱۰	مكتبي، ١-٧
وضع بینی، ۲-۱۰ وضع بینی، ۲-۱	تغيير من كمبيوتر مكتبي إلى صغير
وصنع بيني، ١٠-٠٠ وضنع لامتماثل، ٢-١٠	عمودي، ١-٠١
وصنع لاملمال ۱۰۰۰	لوحة تغطية، ٢-٤
J	مواصفاته، أ-١
رقم تسلسلي، موقعه، ١-٦	میزاته، ۱–۱
<i>س</i>	ل
	لوحة أمامية، مكوناتها، ١-٢
سماعات الرأس، موصلها، ١-٢	لوحة تغطية
ص	إقفالها وفتح قفلها، ٢-٢؛ ت-١
صوت، موصلاته، ١-٢	نزعها، ٢-٤
ط	لوحة خلفية، مكوناتها، ١–٣
	لوحة مفاتيح
طاقة	مكوناتها، ١–٤
موصل سلکها، ۱-۳	موصل، ۱-۳

وظائفه، ١-٥ مكو نات ماو س لوحة أمامية، ١-٢ موصل، ۱-۳ لوحة المفاتيح، ١-٤ وظائف خاصة، ١-٥ لوحة خلفية، ١–٣ محرك أقراص بصرية مكونات داخلية، الوصول إليها، ٢-٤ إرشادات، ج-٢ منافذ SB تثبيته، ۲-۲۳ لوحة أمامية، ١-٢ تدابير وقائية، ج-٢ لوحة خلفية، ١–٣ تتظیفه، ج-۲ مو اصفات مسامير لولبية للمحاذاة، ٢-٣٣ الكميبو تر ، أ – ١ ميز اته، ۱-۲ ذاکر ة، ۲–۹ محرك أقراص رقمية DVD مواقع محركات الأقراص، ٢-٢٠ انظر أيضاً محرك أقراص بصرية. موصل الميكر و فون، ١-٢؛ ١-٣ محرك أقر اص مرنة موصل تسلسلی، ۱-۳ تثبیته، ۲-۲۳ موصل سماعات الرأس صوت خارج، ١-٣ ميز اته، ١-٢ موصل متواز، ۱-۳ محرك أقراص مضغوطة موصيّلات الصوت، ١-٣ انظر محرك أقراص بصرية. محرك قرص ثابت ن استعادته، ۲۹-۲ نزع تثبیت SATA، ۲-۲۲ Smart Cover Lock د ۲–۲ توصیل کیلات SATA، ۲۸-۲۸ أغطية الفتحات الفارغة، ٢-٨ ضوء نشاطه، ۱-۲ غطاء الفتحة الأمامية، ٢-٦ مسامير لولبية للمحاذاة، ٢٦-٢ غطاء فتحة التوسيع، ٢-١٦ معرّف منتج، موقعه، ١-٦ لوحة تغطية الكمبيوتر، ٢-٤ مفتاح التطبيقات، ١-٤ و مفتاح شعار Windows وحدة التزويد بالطاقة، أ-١ موقعه، ۱–٤